家庭用

IH炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書を ご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料 などの実費を申し受けます。

	型名		NP-XA10/NP-XA18	修理メモ
※ お	お名前	- 100	ā	
※お客様	〒 ご住所			
**	お買い上げ日 年月日 保証期間	※販売店名·住所		
お	所証知間			
;	本体1年		æ	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 1. ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ)火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・ 周波数)などによる故障および損傷。
 - (二)一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (木)車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
 - (へ)本書のご提示がない場合。
 - (ト)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (チ)消耗品などの交換。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく 場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎ (06) 6356-2451



IH炊飯ジャー

型 NP-XA10型 I.OLサイズ NP-XA18型 I.BLサイズ 取扱説明書・お料理ノート

NP-XA



- ●このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとう ございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

ŧ	く	じ
U	>	U

お使い	になるまえに	
ひましょ	こののみんに	

安全上のご注意2
各部のなまえと扱い方4
おいしく炊いておいしく保温6
時刻の合わせ方7
報知音の種類と切りかえ方7

使い方

ご飯の炊き方	
基本的な炊き方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····8
無洗米選択······	9
いろいろなご飯を炊く	10
低め保温 高め保温	12
あったか再加熱	13
タイマー予約炊飯	14

お料理ノート

赤飯	山茅	東おこわ16	ô
五目ご	飯	七草がゆ	7

お手入れ

お手人れ	٤
部品の交換・購入について]	9

困ったときに

故障かなと思ったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
こんな表示をしたとき	···21
アフターサービス	22
お客様ご相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
仕様	23
保証書	麦纸

NP-XA型 CBA

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、 次の区分で説明しています。

死亡や重傷に結びつく恐れがある 内容です。

⚠注意

軽傷または家屋・家財などの損害に 結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。




してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

排気口

○ 本体底部



火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの 販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。



蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。 特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。



ぬれた手で差込みブラグを抜き差ししない

感電・けがをすることがあります。



水につけたり、水をかけたりしない 本体内部にも水を入れない

ショート・感電の恐れがあります。



吸・排気口やすき間にピンや針金および 金属物などの異物を入れない

感電・異常動作してけがをすることが

あります。 子供だけで使わせたり幼児の

手の届くところで使わない 吸気口 やけど・感電・けがをする恐れがあります。

炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない

やけどをする恐れがあります。

取扱説明書・お料理ノートに記載の炊飯・保温 以外の用途に使わない

- 食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
- クッキングシートなどの落としぶたを入れた料理や蒸し物 蒸気経路などが詰まる原因になります。

コードや差込みブラグが傷んでいたり、 コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の 原因になります。



コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、 高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、 加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になり ます。

交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。

差込みブラグに蒸気を当てない

コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるとショート・ 発火の原因になります。スライド式テーブルでは差込みブラグ に蒸気が当たらない位置でお使いください。

差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して 発火することがあります。

差込みブラグの刃(ブラグの先端)および刃の根元 にほこりが付着している場合は、よくふく

火災の原因になります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

〈異常・故障例》・差込みプラグ・コードが異常に熱くなる

- コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする
- ・本体が変形したり、異常に熱い
- ・本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
- 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある
- 炊飯中、底部のファンが回っていない

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

注



使用中や使用直後は、 高温部に触れない また外ぶたを開ける ときの蒸気、ご飯をほ ぐすときには、手がなべ などに当たらないよう に注意する



やけどの原因になります。

本体を持ち運ぶときは、ブッシュボタン ブッシュボタンに触れ ない

外ぶたが開いて、けが・やけどを することがあります。



水のかかるところや、火気の近くでは使用しない 感電・漏電・変形の原因になります。

専用なべ以外は使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

壁や家具の近くで使わない キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気が こもらないようにする

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因に なります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因になります。



アルミシート・電気カーペットの上で使用しない アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因になります。

荷重強度が不足しているスライド式テーブルで は使わない

スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、 けがややけどの原因になります。 荷重強度は、1.0Lタイプで15kg以上、1.8Lタイプで 20kg以上のものをお使いください。



使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く けが、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因に



お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに 必ず先端の差込みブラグを持って引き抜く 感電・ショートして発火することがあります。

コードを巻き取るときは差込みプラグを持って行う 差込みブラグが当たって、けがをすることがあります。

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品の ご使用にあたって医師とよくご相談ください

本製品の動作がベースメーカーに影響を与えることが あります。

お願い

磁気に弱いものを近づけない

テレビ・ラジオ・インターホン・無線機・電話などは、雑音の入る恐れ があります。キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ などは、記憶が消える恐れがあります。

本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない

本体や外ぶたなどの変形・変色の原因になります。

なべに傷をつけたり変形させない

うまく炊けない原因になります。

本体庫内やなべにご飯粒や米粒などの異物がついた まま使用しない

うまく炊けない原因になります。

空だきをしない

故障の原因になります。

IHクッキングヒーターの上で使わない 故障の原因になります。

水をかけたり水分を含んだものの上に置かない 感電・故障の原因になります。

直射日光が当たる所で使わない


変色の恐れがあります。


他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない 蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因に

なります。

吸・排気口をふさぐような場所(紙・布・じゅうたん・ ビニール袋・アルミシートなどの上)で使用しない 故障の原因になります。

各部のなまえと扱い方





なべを傷めないために

なべのフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいなお取り扱いをお願いします。 フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

〈準備のとき〉

水化

- 米に混じっている異物(石など)を取り除いてから米を洗う
- 泡立て器などで洗米しない
- 金属製のざるをあてて洗米しない
- 炊飯ジャー以外では使わない

〈炊き上がったとき〉


- なべで酢を混ぜない(すしめしなど)
- 金属製のおたまは使わない(おかゆなど)
- たたいたりしない(よそうときなど)

〈お手入れのとき〉

- スプーンや食器類を入れない
- 調味料を使った場合は、すぐに洗う
- スポンジなどの柔らかいもので洗う
- シンナー·ベンジン·みがき粉·たわし類 (ナイロン·金属製など)·漂白剤などを使わない

お なべのフッ素被膜は使用により消耗します。 ● 色むらができたり、はがれることがありま 炊飯・保温をするうえで問題なくご使用し ● フッ素被膜のはがれが気になるときや、な

- ●色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、 炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
- ●フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。 →P.19



おいしく炊いて・おいしく保温

おいしく炊く

●米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。

ボウルにためた

たっぷりの水を

使ってすすぐ!

●手早く洗う | 米を手早く「洗う」ために、水をためるボウルを用意してください。

①すすぐ・・・最初はたっぷりの水で大きく2~3回かき混ぜ (約10秒以内)、水はすぐに捨てる(2回繰り返す)

②洗 う・・・手の指を立て、米を30回(約15秒) かき混 ぜるようにして洗い、その後たっぷりの水で 大きくかき混ぜ、水はすぐに捨てる これを1セットとして2~4セット繰り返す

③すすぐ・・・最後にたっぷりの水で手早く2回すすぐ

(①~③を10分以内で行えるようにする)

●正しく水加減をする

1	米の種類	軟質米·胚芽精米	新米	古米·硬質米
	水加減	水位目盛どおり	水位目盛より 少なめ	水位目盛より

●アルカリ度の強い水を使わない

アルカリ度の弱い水(pH9以下)を使用してください。 黄変したり、べたついたご飯になります。

●炊き上がったら、すぐにほぐす

余分な水分が逃げて、ふっくらおいしくなります。 炊き上がり10分以内が目やすです。そのままにしておくとご飯がかたまったり、べたついたり、焦げたりします。

●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能を使う

- ◆差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態で保温機能を使わずになべの中でご飯を
- ●ご飯の乾燥・べちゃつき・いやなにおい・変色を防ぐために、このような保温はしない
- ●少量のご飯を長時間保温
- 炊きこみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- ●コロッケ·みそ汁などご飯以外のもの
- ●しゃもじを入れたまま

●少量のご飯はなべ中央に盛る

●保温するご飯の量が少なくなった場合は、乾燥したり、べちゃつきやすくなりますので、 なべ中央に盛って保温してください。



指を立て、かき

混ぜるように

洗うし

●上の水位目盛は1.OLサイズ

おいしく保温

- 保存するといやなにおいの原因になります。

- ●24時間(「高め保温」では12時間)以上
- ご飯のつぎたし
- ◆冷めたご飯からの保温

なべ中央に盛る

時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方

時刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。

時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

- ●時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。
- 炊飯・再加熱・低め保温・高め保温・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。

例: 現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき

- なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- 「時刻合わせ」キーの ▲ または ▼ を押し、 表示を現在時刻に合わせる

時刻表示が点滅します。

- ▲ キー:1分単位で進む
- ●押し続けると10分単位で 早送りができます。
- ▼ キー:1分単位で戻る
- 3 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわります。



●この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始・タイマー 予約操作完了・炊飯終了などをメロディー音で報知する機能です。

報知音を次の中から選ぶことができます。

1	報知の種類と用途鳴るタイミング	メロディー報知 この製品の標準の報知音。工場 出荷時は、この設定になってい ます。	ブザー報知 メロディー報知をブザー 音に変えたいときに。	サイレント報知 報知音を消したいときに。
文	次飯を開始するとき	きらきら星	「ピッ」	
5	タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星	「ピッ」	
坎	次版・再加熱が終了したとき	アマリリス	「ビー」×5回 鳴りません	

- なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- (◌チャシ)を3秒以上押す
 - 3 切りかえたい報知の設定完了音が 鳴ったら切りかえ完了
- 再加熱開始時のメロディー音は切りか えることができません。
- 炊飯中・保温中・タイマー予約炊飯中 は切りかえることができません。
- 操作がうまくできないときは再度 / からやり直してください。

報知の切りかわりと設定完了音 ◆報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。

①メロディー報知 「アマリリス」が 鳴ったら設定完了

②ブザー報知 「ビー」×3回が 鳴ったら設定完了 ③サイレント報知 「ヒー」×1回が 鳴ったら設定完了

●一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。

ご飯の炊き方

- ●初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたセット・蒸気ロキャップ・付属品を洗ってください。
- ●工場出荷時の炊飯メニューは「エコ炊飯」に設定されています。

基本的な炊き方

付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを用い、 すりきりで計ります。



白米·発芽玄米 →「白米用」の計量カップで 約180mL(約1合)

無洗米を炊く場合



「無洗米専用」の計量カップで 約171mL(約1合)

米を洗って、水加減をする

米の洗い方 →P.6「おいしく炊く/手早く洗う」参照

平らな台の上で、炊きたいメニューの目盛に合わせて水 を入れてください。 →P.10 米を平らにならします。 水の量は、米のカップ数に合わせてください。

●水に浸さなくてもすぐに炊けます。浸しておくと、 少しやわらかめに炊き上がります。

無洗米を炊く場合

無洗米のひと粒ひと粒が水になじむ ように2~3回やさしくかき混ぜてから、 水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。


●無洗米は、精米製法などにより米の表面に デンブン質が多く残っている場合があります。 米のデンプン質で、水が白くにごっている と焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる 原因になります。白くにごるときは、1~2度 水を入れかえてすすぎます。

なべを本体に入れて、内ぶたセットと蒸気口キャップを取りつけ、 外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む

なべ外側や本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れます。

を押して、メニューを選ぶ

キーを押すごとに表示部の「◀」が移動します。



- ●キーを押し続けると、メニューが連続で進みます。 「エコ炊飯」に戻ると止まります。
- 「エコ炊飯」・「白米」・「雑穀米」は、一度選んで炊飯すると、 次に選び直して炊飯するまで記憶されます。

無洗米を炊く場合

無洗米を押し、表示部に無洗米 が表示されたら、《メニュー》を押して メニューを選ぶ

→P.9「無洗米選択」参照

炊飯 を押す

炊飯/再加熱ランプが点灯し、炊飯開始のメロディー(ブザー)が鳴ります。 表示部に炊き上がりまでの目やす時間(分)を表示します。

- ●保温ランプが消えているか確認して「炊飯/再加熱」キーを押してくだ さい。保温ランプが点灯していると「再加熱」に入ります。 →P.13
- ●炊飯中に現在時刻を知りたいときは「時刻合わせ」キーの ▲ または ▼を押してください。内蔵のリチウム電池が切れて、現在時刻を合わ せていないときは、現在時刻は表示されません。

点灯 炊き上がりまでの 目やす時間を表示 炊飯 50 白米急温 炊きこみ おかゆ 時期(予約)

- 炊き上がりまでの残り時間は目やすです。 実際の炊き上がり時間は室温・水温・電圧 水加減などによりかわります。
- ●むらしに入ると炊き上がりまでの残り時間 を調整します。調整の際、残り時間が一度 に進んだり、戻ったりする場合があります。

炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったら すぐにご飯をほぐす

炊き上がると自動的に保温に移り、保温ランプと低め保温(または 高め保温)に「◆」が点灯します。1時間単位で保温経過時間を表示 します。

すぐにほぐして余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・ べたつきをおさえます。

- ●ご飯をほぐすときはやけどに十分注意して行ってください。
- ●保温を取り消して、再び保温にすると「Oh」の表示に戻ります。
- 炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることが できます。 →P.7



使用後は《とりけいを押し、差込みプラグを抜く

お知らせ

- ●炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- ●米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。
- ●連続して炊く場合や保温をやめてすぐ炊く場合は25分以上冷ましてください。 本体や外ぶたの温度が高いとうまく炊けません。

アドバイス)が本体や外がたを早く冷ましたい場合、下記の方法をお試しください。

・なべに冷水を入れ、本体庫内を冷やす

・外ぶたを開け、内ぶたセットをはずして放熱板を冷ます

無洗米選択

無洗米選択のしかた

無洗料を押し、表示部に「無洗米」を表示させる

「無洗米」が表示 エコ炊飯◀ 7 のの 自米急速 炊きこみおかゆ IUU

無洗米選択を完了

無洗米選択の解除

(無洗米)を押し、表示部の 無洗米 を消す

自米を速 炊きこみ おかゆ 「無洗米」が消える エコ炊飯◀

無洗米選択の解除を完了

8

ご飯の炊き方 つづき



ご飯がかたく感じるときは、次のようにすると やわらぎます。

- ●炊き上がってほぐしてから、しばらく置く
- ●あらかじめ米を浸してから炊飯する



(1.OL(3カップ)	1.8L(4カップ)	
	エコ炊飯	141Wh	182Wh	
	白米	194Wh	225Wh	

省エネ法:特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値

いろいろなご飯を炊く

- ●無洗米をお使いの場合はP.8「無洗米を炊く場合」参照
- ●無洗米の計量は、「無洗米専用」の計量カップをご使用ください。

	メニュー	*	選択メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス	
ベニー	工口炊飯		工□炊飯	工二炊飯	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	消費電力量をおさえてご飯を炊き 上げます。 少しかために炊き上がります。	
H	白米			白米		1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	
- 시	白米急速		白米急速		1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	・白米を早く炊きたいときに選びます。少しかために炊き上がります。	
●「メニュー」キーに設定されているメニューです。	白米/無洗米 炊きこみ	炊きこみ	白米	1. 0L :0.5~4	 ・具は米の質量(重さ)の30~50% が適量です。 ・具は小さめに切り、米の上にのせて 米と混ぜずに炊きます。 ・調味料はだし汁や水などで薄めて米 に加え、水加減したあと、なべの底か 		
されているメ					1. 8L :2~6	に加え、水川森のである。、なべの底が らよく混ぜます。 薄めなかったり、よく混ぜないと焦げ がきつくなったり、うまく炊けないこ とがあります。	
ニューです。					1.0L :0.5~1.5	・具は米の質量(重さ)の30~50% が適量です。 ・具は小さめに切り、米の上にのせて 米と混ぜずに炊きます。	
	おかゆ		おかゆ	おかゆ	1.8L :0.5~2.5	・煮えにくい具は、やや少なめにして ください。・青菜類は、あらかじめゆでるなどし、 必ず炊き上がってから加えます。	
	\$44 ±0.314	雑穀米·	九件主队八人	白米	1.0L :0.5~4	・雑穀米を混ぜる割合は、炊飯量の10%以下にします。	
	雑穀米	白米/無洗米	雑穀米		1. 8 L:2~6	・雑穀の種類や配合によってかたさが異なります。	

	その他	米	選択メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
その他	麦混ぜご飯	白米/無洗米 ·押し麦	白米	白米	1. 0 L:0.5~5.5 1. 8 L:1~10	押し麦を混ぜる割合は、炊飯量の 20%以下にします。(例) 1カップ炊飯の場合 白米:0.8カップ、押し麦:0.2カップ
Ш	胚芽精米	胚芽精米			1. 0L :0.5~5.5 1. 8L :1~10	・洗米は胚芽が取れないよう、優しく 手早く洗います。 (胚芽は取れやすいため)
●選択メ	すしめし	白米/無洗米		すしめし	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	
●選択メニュー欄にあるメニューで炊飯できます。	おこわ	も5米・ 白米/無洗米		おこわ (もち米と白米 を混ぜた場合 は少し多め)	1.0L:1~4 1.8L:2~6	・具は水加減をしたあと、米の上にのせます。・調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。
	発芽玄米	発芽玄米・		白米	1.0L:0.5~4	・タイマー予約炊飯および30分以上 浸しての炊飯はしないでください。 ・発芽玄米の種類によっては、ふき こぼれたり、うまく炊けないことが あります。 ・発芽玄米機を使用して作った発芽
	走罗基本	白米/無洗米			1.8L:2~8	文米をお使いになる場合の欠け 方は、発芽玄米機を販売している メーカーに直接問い合わせてくが さい。
	分づき米 (5分・7分づき)	5分· 7分づき米		白米 (白米の水位目盛 より少し多め)	1.0L:1~4 1.8L:2~8	 銘柄や精米度によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。→水加減をしてください。

炊き上がりまでの時間の目やす

				普通	の米	無洗米		
				1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	
I	J	炊	約47分~58分		約52分~59分	約49分~1時間3分	約58分~1時間5分	
白			*	約52分~1時間2分	約53分~1時間1分	約53分~1時間1分	約56分~1時間2分	
白	米	米 急 速 約29分~38分		約29分~38分	約30分~43分	約31分~41分	約33分~43分	
炊	き	ح	₽	約55分~1時間7分	約58分~1時間5分	約54分~1時間7分	約59分~1時間5分	
お	かゆ		Þ	約1時間5分~1時間8分	約1時間3分~1時間6分	約1時間5分~1時間8分	約1時間1分~1時間6分	
雑	榖 米		*	約57分~1時間10分	約1時間2分~1時間5分	約56分~1時間6分	約1時間3分~1時間9分	
す	U	め	∪ *	約52分~59分	約53分~1時間1分	約53分~59分	約54分~1時間1分	
お	こ わ※		わ※	約53分~56分	約54分~56分	約54分~56分	約53分~57分	
発	芽	芽 玄 米 [※] 約58分~1時間7分		約58分~1時間7分	約1時間6分~1時間11分	約58分~1時間6分	約1時間5分~1時間9分	

- ■電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。●炊きこみは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くかかります。 (予熱の時間が約30分かかります。) ※すしめし・おこわ・発芽玄米は、「白米」メニューで炊いてください。

低め保温 高め保温

保温中に「保温選択」キーを押すと 「低め保温」⇔「高め保温」が切りかえられます。

- ●次の場合、キーを押しても「低め保温」は選べません。 ブザーが鳴り、自動的に「高め保温」になります。
- 「炊きこみ」・「おかゆ」・「雑穀米」のメニューで炊飯した場合
- 保温開始から12時間経過した場合
- 保温のとりけしや停電などで、なべの温度が低くなっている場合
- ●工場出荷時は「低め保温」に設定されています。
- ●お手入れ不足、季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。 においが気になる場合は、P.18「内側のお手入れ」を行った後、「高め保温」をお使いいただくと効果的です。

低め保温

特長

・消費電力が少なく、省エネルギー

・少し低めの温度で保温することにより、ご飯の劣化(乾燥・変色)が少ない

「保温選択」キー

保温ランプ

保温選択

とりけし

無洗米


(X= 2-)

エコ炊飯

宝宝が は 電気が は

保温表示

- ●24時間以上保温しないでください。
- ●炊き上がりから24時間経過すると「高め保温」に自動的に切りかわります。




高め保温

特長

・少し高めの温度で保護することにより、ご飯のにおいの発生をおさえる

- ●おこわ・発芽玄米・分づき米(5分づき・7分づき)を保温する場合は 「高め保温」にしてください。
 - (いやなにおいの発生をおさえます。)
- ●「高め保温」で保温した場合でも、長時間(12時間以上)保温すると、 で飯の劣化によるにおいが発生することがあります。
- ●「高め保温」を選択すると、温度調整のためのファンが回転します。



お知らせ

- ●「低め保温」と「高め保温」は、一度選んで保温すると次に選び直して保温するまで記憶されます。 自動的に「高め保温」に移った場合は、記憶されません。
- ●保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの ▲ または ▼ を押してください。もう一度「時刻合わせ」 キーを押すと、保温経過時間に戻ります。保温経過時間の表示に戻さない場合は、次に炊飯しても表示しません。 切りかえは、保温中しかできません。
- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。

あったか再加熱

保温中(低め保温・高め保温)に使用します。

●保温中のご飯を加熱し、よりあたたかくできます。 特に低め保温中は少し低めの温度になっていますので 再加熱を利用すると食べごろの温度になります。




_ 「炊飯/再加熱」キー

1

保温中のご飯をほぐし、平らにならす

- ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ず ほぐしてください。
- ●少量のご飯を再加熱するときは、茶わん1杯(約160g)当たり 大さじ1の打ち水をしてよくほぐし、なべ中央に盛るとご飯の 乾燥がやわらぎます。
- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。



2

欠飯

有加熱時間の目やす 約5分~8分

保温ランプが点灯 していることを確認 してください。 再加熱開始時 メロディーが 鳴ります。

炊飯/再加熱ランプ が点滅。 再加熱終了後にメロディー (ブザー)が鳴り、保温ランプと 高め保温に「◀」が点灯します。











● 保温ランプが点灯していないときに「炊飯/再加熱」キーを押すと炊飯を行います。 必ず保温ランプが点灯していることを確認してから、「炊飯/再加熱」キーを押してください。

3

ご飯をほぐす

- ●底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにします。
- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

再加熱を中止して取り消し状態にしたいとき	・「とりけし」キーを押す		
再加熱を中止して保温に戻したいとき	・「保温選択」キーを押す		
次の場合は再加熱しないでください	・白米以外のとき(お焦げや変色の原因) ・再加熱の繰り返し(お焦げや乾燥の原因) ・ご飯の量が、1.0Lサイズで白米の水位目盛3以上、1.8Lサイズで白米の水位目盛6以上あるとき(十分あたたまらない) ・ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき (お焦げやにおいの原因、またはご飯がかたくなる原因)		

タイマー予約炊飯


- ●タイマー予約のまえに、現在時刻を合わせてください。
- ●食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。
- ●工場出荷時は「予約1」は6:00、「予約2」は18:00に設定されています。

予約時刻を設定する

^{|予約||}を押して、「予約1」(または「予約2」)を選ぶ 「設定時刻

「予約1」に設定されている時刻表示・炊飯/再加熱ランプ が点滅します。

●もう一度押すと「**予約2」**に設定されている時刻を表示 します。



メニュー を押して、メニューを選ぶ

- すしめしのタイマー予約炊飯は、「白米」メニューで炊いてください。
- ●「白米急速」・「炊きこみ」・「雑穀米」のタイマー予約炊飯はできません。
- ●おこわ・発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。

▲ または ▼ で、炊き上げたい 時刻に合わせる

▲ キー:10分単位で進む ▼ キー:10分単位で戻る

- ●押し続けると10分単位で早送りができます。
- ●前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。



を押す

炊飯/再加熱ランプが消灯し、炊き上げたい時刻と予約ランプが点灯 メロディー(ブザー)が鳴ります。

● 「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。



タイマー予約炊飯のおすすめ時間

	普通	の米	無洗米		
メニュー	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	
エコ炊飯	1時間10分~13時間まで	1時間20分~13時間まで	1時間10分~13時間まで	1時間20分~13時間まで	
白 米	1時間10分~13時間まで	1時間15分~13時間まで	1時間10分~13時間まで	1時間15分~13時間まで	
おかゆ	1時間20分~13時間まで	1時間15分~13時間まで	1時間20分~13時間まで	1時間15分~13時間まで	

お知らせ

- ●おこわの具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。 具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- ●タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- ●予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの ▲ または▼ を押してください。
- ●タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- ●タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- ●おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- ●夏場など室温が高いときは、米の浸しすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内(無洗米は8時間以内)で設定してください。
- ◆発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。
- ●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。